

Návod na použití SOS náramku V28



Zařízení:

Prosím dobijte zařízení na 100%. Vložte SIM kartu do zařízení.

Jak SOS náramek zapnu a vypnu?

Zmáčkněte dlouze tlačítko k zapnutí přístroje (Power Key) a přístroj bude zapnut. Pro vypnutí zmáčkněte 3x tlačítko k zapnutí přístroje (Power Key).

Světelné indikátory:

Barva	Funkce	Delší bliknutí	Rychlé bliknutí	Žádná světla
modrá	Indikátor GPS	Lokalizování podle GPS	GPS úspěšně zaměřeno	GPS není
červená	Indikátor sítě	Hledání sítě	Síť nalezena	Síť není

Jak odpovědět na příchozí hovor?

Zmáčkněte krátce SOS tlačítko.

Jak zamítnout příchozí hovor?

Zmáčkněte krátce tlačítko k zapnutí přístroje (Power Key).

Jak uskutečnit nouzový hovor ze SOS náramku?

Nejprve nastavte SOS kontakty v aplikaci BodyGuard. Zmáčkněte po dobu 2-3 sekund SOS tlačítko. Zařízení bude volat postupně na všechny SOS kontakty. SOS náramek bude volat na všechny SOS kontakty 2x, pokud nikdo nepřijme nouzový hovor. Pokud nouzový kontakt nepřijme hovor, bude mu zasláno upozornění v SMS společně s poslední známou polohou.

Na SOS kontakt č. 1 je možné volat přímo zmáčknutím tlačítka „1“ (Dial Key).

Jak zjistím stav baterie?

Stav baterie je viditelný v aplikaci Beesure a je zaslán v případě 10% hodnoty baterie na Hlavní kontakt, který nastavíte v aplikaci Beesure.

Oznámení času: Zmáčkněte krátce tlačítko k zapnutí přístroje (Power Key) a zařízení Vám oznámí přesný čas.

Spárování s aplikací Beesure GPS a nastavení aplikace

Stažení aplikace (kompatibilní s iOS a Android)

Chytrým telefonem naskenujte tento QR kód ke stažení aplikace **Beesure GPS** nebo přes tento link pro Android (pro iPhone jděte do App Store na vašem iPhone):



[Aplikace Beesure GPS](#)



Otevřete aplikaci, zadejte přihlašovací údaje. Nový uživatelé se musí nejprve zaregistrovat, klikněte na registrovat a projděte procesem registrace účtu.

Po registraci budete mít možnost spárovat zařízení s aplikací a začít ho plnohodnotně využívat.

Párování hodinek / náramku



Basic Information

Nickname

I am Dad >



Poznámka:

1. Naskenujte nebo ručně zadejte 15místný registrační kód (QR kód na zadním krytu hodinek)
2. Vyplňte přezdívkou hodinek (nositele).
3. Vyberte svou roli.
4. Můžete vyplnit telefonní číslo Sim karty v zařízení, ale pokud ho ještě neznáte, není to nutné. Ani později není nutné telefonní číslo doplnit. Je jen ro informaci. Registrační kód je 15místný QR kód, nikoli čárový kód IMEI.
5. Registrační kód hodinek se používá k vázání hodinek.
6. Můžete do aplikace přidat i další zařízení a přepínat si mezi nimi, pokud se v budoucnu rozhodnete pořídit další zařízení a mít všechny v jedné aplikaci.

Poloha zařízení: můžete zkontrolovat polohu hodinek Google Map v reálném čase. Klikněte na "Umístění" a hodinky umožní zjistit aktuální polohu; interval nahrávání aktuální polohy je 10s a výchozí pracovní režim bude obnoven za 3 minuty.

Toto je jedna ze základních funkcí zařízení. Zjistíte aktuální polohu pomocí GPS nebo Wifi nebo LBS (věže mobilních operátorů).

O zjišťování polohy zařízení:

1. GPS - primárně pomocí GPS - nejpřesnější, řádově v metrech, ve venkovním prostředí.
2. Wifi - mimo dosah GPS, v uzavřených prostorách (budovy, stíny velkých budov) mimo dosah pomocí okolních Wifi - s chybou od jednotek do stovek metrů.
3. LBS - mimo dosah GPS a Wifi, v uzavřených prostorách bez signálu Wifi pomocí vysílačů mobilních operátorů - s chybou od 200m do několika km. Toto určování polohy je možné vypnout, aby v případě odchylky několika kilometrů zbytečně neděsilo.
4. Pokud nosíte náramek na ruce a pohybujete se s ním, je velká pravděpodobnost, že i v budovách zachytíte přesnou polohu alespoň prostřednictvím Wifi sítě, pokud není dostupný GPS signál.

Pokud se delší dobu zdá poloha nositele náramku podezřele, zavolejte mu do náramku a ověřte, že je vše v pořádku.

Pracovní režim: pro úsporu baterie doporučujeme nejdelší interval. Aktuální polohu můžete vždy zjistit aktivním poklepáním na mapu a ikonu polohy (první poklepání vás přesune na mapu a druhé poklepání na ikonu polohy vám nahraje aktuální polohu do 10s).

Aplikace je intuitivní a možnosti nastavení jsou zřejmé ze seznamu funkcí aplikace. V případě potřeby bližšího vysvětlení nás prosím kontaktujte a rádi s nastavením pomůžeme.

Nastavení SOS čísel

Lze nastavit tři SOS telefonní čísla. V případě nouze stisknete sos klávesu na 3s a hodinky vytočí tři SOS čísla postupně v pořadí dle aplikace. Vytáčení proběhne ve dvou kolech, pokud na něj nikdo neodpoví.

Odposlech

Můžete přes aplikaci zavolat do zařízení, pokud vám osoba s náramkem nepřijímá hovor. Tato osoba hovor/odposlech aktivně nepřijímá a vlastně o něm neví a vy můžete odposlouchávat okolí. Tedy pokud máte podezření, že se něco stalo, můžete takto zjistit případný stav osoby, která v danou chvíli nemůže přijmout hovor.

Detekce pádu

Velmi užitečná funkce pro seniory. Naše zařízení pro dospělé umí upozornit na pád a citlivost detekce pádu je možné nastavit od 1 do 6. Při pádu může zařízení poslat oznámení do telefonu nebo přímo volat. Nastavení je na vás.

Najděte zařízení

Když hodinky nejsou poblíž, klikněte v aplikaci na tlačítko Najít zařízení a hodinky budou vyzvánět po dobu 1 minuty. Zastavte vyzvánění stisknutím libovolné klávesy.

Bezpečnostní upozornění

- 1) Výrobek nemáčejte do kapalných chemikálií, jako je slaná voda nebo prací prostředek;
- (2) Uchovávejte výrobek mimo extrémní prostředí, jako je oheň, vysoká teplota.
- (3) Věnujte prosím pozornost tomu, abyste dětem připomněli, aby nedošlo k náhodnému požití přípravku.
- (4) Je přísně zakázáno používat k nabíjení zařízení nekvalifikované nabíječky. Používejte nabíječku, kterou jste obdrželi se zařízením (výkon 5V/1A) nebo se stejnými parametry.

(5) Funkce polohování nemůže fungovat, pokud je výrobek ve stavu vypnutí a mimo prostor, ve kterém lze detekovat signál polohy.

Zda lze funkce tohoto produktu využívat, závisí vždy na fungování systému GPS, síti telekomunikačních operátorů, systému GIS (geografické informace) a elektronickém počítačovém systému. Tento produkt musí mít nainstalovanou kartu mobilního telefonu (Sim kartu) a aktivovat funkci Internetu. Tento produkt může normálně fungovat pouze v případě, že je síť odblokována (nastaven PIN pro Sim kartu). Společnost nepřebírá žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu způsobenou přerušением služby z důvodu selhání sítě nebo z jiných důvodů vyšší moci.